

Schlossdaten

KEMMLIT „select“ elektronisches PIN-Schloss



SCHLOSSFUNKTION

- ☐ Wechselnder Gebrauch | Schloss kann mit wechselnden PIN-Codes verschlossen werden | Für öffentliche Schließfächer
- ☐ Persönlicher Gebrauch | Dem Schloss wird ein fixer PIN-Code zugeordnet | Für Mitarbeiter-Spinde

SCHLOSSDATEN



KEMMLIT „select“ elektronisches PIN-Schloss

- ✓ Batteriebetrieben mit 3-5 Jahren Lebensdauer
- ✓ Batterie Statuswarnung
- ✓ Einfache Notöffnung über digitalen Mastercode oder Generalschlüssel
- ✓ Einfache Inbetriebnahme und Programmierung der Betriebsart
- ✓ 4-stelliger Benutzercode
- ✓ 8-stelliger Mastercode
- ✓ Automatische Öffnung programmierbar von 1-999 Minuten



KEMMLIT „select“ elektronisches Nassraum PIN-Schloss

- ✓ Digitales PIN Schloss IP65
- ✓ Wassergeschützt

Bedienhinweise

KEMMLIT „select“ elektronisches PIN-Schloss



SCHLÖSSER WERDEN WERKSEITIG IM „WECHSELNDEN GEBRAUCH“ AUSGELIEFERT
WERKSEITIGER MASTERCODE: 11335577

Um einen Befehl auszuführen, muss zuerst immer die Taste mit Schlüssel-Logo gedrückt werden.

Bsp.: UC (Usercode) ändern: Logotaste > aktueller MC (Mastercode) > 02 > Neuer UC

MC = Mastercode

UC = Usercode

OPERATION	WECHSELNDER GEBRAUCH	PERS. GEBRAUCH	TASTENFOLGE					ANMERKUNG
					Funktions-Nummer			
Wechselnder Gebrauch		x	Schlüssel-Logo	Aktueller MC	08			
Persönlicher Gebrauch	x		Schlüssel-Logo	Aktueller MC	09			
MC ändern	x	x	Schlüssel-Logo	Aktueller MC	01	Neuer MC	Neuer MC	MC immer 8 stellig
UC ändern		x	Schlüssel-Logo	Aktueller MC	02	Neuer UC		Wenn UC vergessen wurde // UC immer 4 stellig
UC ändern		x	Schlüssel-Logo	Aktueller UC	02	Neuer UC	Neuer UC	UC immer 4 stellig
UC löschen	x		Schlüssel-Logo	Aktueller MC				öffnet das Schloss
Notöffnung	x	x		MC				UC wird gelöscht in Public Mode
Schließen		Auto						Automatisch nach 4 Sekunden
Batterie Check	x	x	Schlüssel-Logo	Schlüssel-Logo				Siehe Batterie Status Anzeige

Bedienhinweise

KEMMLIT „select“ elektronisches PIN-Schloss



OPERATION	WECHSELNDER GEBRAUCH	PERS. GEBRAUCH	TASTENFOLGE				ANMERKUNG
					Funktions-Nummer		
Akustiksignal setzen	x	x	Logo	Aktueller MC	12		
Akustiksignal aus	x	x	Logo	Aktueller MC	13		
Auto Unlock Zeit ein	x		Logo	Aktueller MC	16	Time Code ***	Zeit Codierungen in Tabelle 1
Auto Unlock Zeit aus	x		Logo	Aktueller MC	17		

*** TIME CODE TABELLE	ZEIT CODIERUNGEN
001	1 minute
010	10 minuten
030	30 minuten
060	60 minuten
480	480 minuten
720	720 minuten
999	16h 39 minuten

BATTERIE STATUS ANZEIGE	
4 grüne LEDS	Batterie neu
3 grüne LEDS	Batterie sehr gut
2 grüne LEDS	Batterie gut
1 grüne LED	Batterie fast leer
Rote LED	Batterie sofort austauschen
Blinkende rote LED im geschlossenen sowie auch im geöffneten Zustand, zeigt eine schwache Batterie an. Batterie muss schnellstens getauscht werden.	

Bedienhinweise für den Spind Nutzer

KEMMLIT „select“ elektronisches PIN-Schloss



WECHSELNDER GEBRAUCH

SCHLIESSEN

Code eingeben

1 2 3 4

frei wählbar

Code wiederholen

1 2 3 4

zur Bestätigung

Griff zum
Verschließen drehen

ÖFFNEN

Code eingeben

1 2 3 4

Griff zum
Öffnen drehen

Bedienhinweise für den Spind Nutzer

KEMMLIT „select“ elektronisches PIN-Schloss



PERSÖNLICHER GEBRAUCH

ÖFFNEN

Code eingeben

1 2 3 4



Griff zum
Öffnen drehen



Griff zum
Verschließen drehen