

1 SCHLIESSEN



1. Riegel nach links drehen
2. 4-stelligen Zahlencode eingeben
3. Code wiederholen
- zur Bestätigung -
4. Kontrollieren Sie ob das Schloss verriegelt ist.

2 ÖFFNEN



1. Den 4-stelligen Zahlen-Code eingeben.
2. Riegel nach rechts drehen
- Schloss ist geöffnet -

3 SCHLOSS GEÖFFNET LASSEN



1. Bitte nach Gebrauch das Schließfach geöffnet lassen!