

1 SCHLIESSEN

1. Riegel nach links drehen
2. 4-stelligen Code eingeben
- Schloss ist verriegelt -
3. Kontrollieren Sie ob das Schloss verriegelt ist.



2 ÖFFNEN

1. Den 4-stelligen Zahlen-Code eingeben.
2. Riegel nach rechts drehen
- Schloss ist geöffnet -



3 SCHLOSS GEÖFFNET LASSEN

1. Bitte nach Gebrauch das Schließfach geöffnet lassen!

